

Euro Clear 5100

2.1 VOC

**Boca de punta de fusil para Pistola
Rociadora de Pintar: 1:4
SOLAMENTE**

Numero de Producto:

#5100-1 Clear Gallon
#5102-4 Activator Medium quart
#5103-3 Activator slow quart

Mezcla:

4:1:

VOC's

2.1

Menos de 2.1 listo para rociar.

Usar:

Este grado es muy alto de clear puede hacer acerca de algo los deseos del pintor escogiendo el activador y agregar apropiados #900-4 Polar Accelerator (1-2 oz por mezcla de cuarto) si necesitado. Este clear puede convenir las necesidades de cualquier tienda de choque que hace algo de trabajo utilizado de carro al trabajo del seguro en un nuevo Mercedes.

Rociar:

Utilice una diversión con una 1.4 punta para rociar la primera capa mojada permitir secar hasta que pueda tocar levemente el clear entonces rocía la segunda capa mojada.

Dar Brillo:

Dependiendo del activador utilizado para dar brillo puede ser hecho en 2 horas a por la noche. Este clear debe ser dado brillo dentro de 10 días cuando la temperatura es 70° o más grande para mejores resultados.

Reducir:

En 2.1 VOC las áreas clear sólo puede ser reducido con punto más bajo VOC Reducers como SPI 0860, 0870, o 0885.

En áreas de non-VOC la mayoría de los reducers altos de grado trabajarán bien en este clear y por supuesto el reducers de SPI sería su mejor elección.

Nosotros totalmente le aconsejamos evitar utilizar reducers más bajo de grado en este clear.

NO ROCIE ESTE CLARO HASTA QUE TODAS LAS PRECAUCIONES HAYAN SIDO LEIDAS!

- **Nunca** agregue cualquier combates eliminatorios de fisheye a este clear.
- Vacíe puede ser acelerado pero **sólo** con **SPI 900-4**.
- **Nunca** utilice un fusil de pintura con una 1.3 punta. **Utilice un 1.4 sólo**.
- Hornee en temperatura y ciclos no más **alto** que 120° durante 10 minutos o 110° durante 15 minutos. **Ningún tiempo de la purga es necesitado** antes que hornee ciclo.
- Si permitiendo ventilar seco el **ventilador debe ser apagado** dentro de un minuto después el overspray ha sido evacuado en la última capa.
- La vida **mezclada de la olla** estará alrededor de 2-3 horas que dependen de temperatura en la tienda.
- **Primera capa debe ser rociada** cómo desea que el clear mire al día siguiente por lo tanto **nunca** rocía una tachuela/polvo/abrigo de gota.
- Reduzca el clear sin embargo que trabaja mejor para usted pero si escoge agregar exceso de reducir al producto mezclado que es muy importante que hay por lo **menos de 2 miles** de izquierda clear después de que dar brillo sea completo (asumiendo que brillo es necesario) por UV protection máxima. La prueba es recomendada.
- **No dé cera** este clear para un mínimo de 60 días.