

MS CLEAR

Boca de punta de fusil para Pistola

Rociadora de Pintar: 1.4 o 1.5

Numero de Productos:

3500-1 ¾ Clear – Galón

3502-4 MS “Normal” Activador – cuarto

Mezclar:

3:1

3 partes de MS CLEAR con 1 parte MS ACTIVATOR

VOC's:

4.2 con cualquier activador (prepárese para rociar).

Usar:

SPI's MS es agua-similar en color no afectará trabajos blancos de mezcla. MS Clear es VOC sumiso, pero rocía como la MS Clear de los años por delante. Puede ser utilizado más de cualquier sistema de primera capa de calidad cuando tiempos rápidos apropiados son seguidos. También puede ser utilizado sobre esmaltes y poliuretano catalizados que han sido permitidos curar por lo menos 4 horas. La MS Clear vacía con sus dos activadores es propia de panel, multi- panel, el trabajo integral y personalizado. Este claro tiene excelente obstáculo UV.

Tiempos de Secar:

MS Clear destellará en 5-10 minutos. En integral debe poder rociar su 2nd abrigo 15-20 minutos después de completar su 1er abrigo.

Cortar en partes:

Si cortando en la cara inferior de capuchas, tapas de plataforma o puertas que recomendamos agregando 2-4oz de año **Polar Accelerator** de tan cuando panel es echado al aire para ser trabajado en marcas no son dejados en clear.

Rociar:

La manera más fácil de rociar a MS Clear es de aplicar 2 abrigo mojados. Este clear tiene las calidades que nivelan de la MS Clear anterior. Rocíe este claro cómo desea que se mire.

Pintura de costumbre:

Rocíe dos o tres abrigo de MS Clear permiten que seque sobre la noche. La arena mojada puede imperfecciones con 400 granos de arena o más fino o 800 granos de arena DA. Si el resto del trabajo no debe ser sanded, lavar con SPI #700-1 dé cera y el quitagrasas entonces tachuela lejos y dispare dos más abrigo de clear. En trabajos de aduana es siempre mejor utilizar una cera y el quita grasas flotantes que una cera mineral de sprit y quita grasas. Es menos probable de ver arena hinchazón de rasguño utilizando la cera y el quita grasas flotantes.

Hornear (Temperatura Baja Hornear el clear):

Ninguna purga a un 4 minutos purga trabajará. Ajuste para abrigo extra de tiempo claro y caliente. Hornee 110-120 grados durante 10-20 minutos. No hornee en más alto que 120.

Los Puestos no-horneando de la Pintura:

Apague el ventilador tan pronto como el overspray se ha ido. Nunca corra el ventilador más de 1 minuto una vez el overspray ha vaciado.

Reparar:

Después de cuatro horas como 70 grados, debe poder hacer reparaciones sin ningunos problemas. Si el clear fue horneado, las reparaciones pueden ser hechas después de 60 minutos de la refrigeración.

Dar brillo:

Siempre permita que dearla por la noche si puede. La MS Clear dará brillo mejor en los primeros tres días pero todavía da brillo bueno por treinta días. La pista: Primero en la mañana siguiente después de rociar el carro, arena mojada con 1500 granos de arena empapela y lo jala fuera en sol por un par de horas. Jale la espalda de carro en la tienda y permitir que se seque hasta que la pintura haya refrescado a la temperatura ambiente.

El Tiempo frío:

Polar Accelerator #900-4 puede ser agregado a 1-4 oz por cuartos en tiendas frescas.

Tiempo Caliente:

Para grande completo durante calor alto/humedad se recomienda agregar 2-4 oz de SPI's 885 o 895 Reducer en el abrigo de las si el clear seca demasiado rápido. Si agrega 885 o 895 en revestirle primero debe permitir tiempo rápido extra de 15-30 minutos en medio abrigo.