

# Universal Clear

## 1:1

### Numero de Productos:

Boca de punta de fusil para Pistola  
Rociadora de Pintar: 1:4

#4000-1 Universal Clear- Galon  
#4000-4 Universal Clear- Cuarto  
#4001-4 Multi-Panel Activator- Cuarto  
#4002- 4 Fast Activator- Cuarto  
#4003-4 Slow Activator- Cuarto  
#4004-4 Very Slow Activator- Cuarto

❖ **Ordenar un cuarto de activador por cada cuarto de Universal Clear.**

### Mezclar:

1:1

Mezclar una parte de articulo #4000-1 a una parte de #4002-4, #4003-4, o #4004-1 Activator puede ser **mezclado** para crear propios tiempos secos.

### VOC's:

4.0

### Usar:

Este clear puede ser usado en cualquier trabajo dependiendo si es usado en trabajo integral o una reparación de lugar. UV Clear a sido usado durante los anos por muchos Barrett Jackson carros, Pebble Beach carros, este clear a sido diseñado para restauración y la calle que barniza.

UV clear es muy amigable y trabaja muy bien en toda clase de tiendas de producción esto es sinceramente claro que lo hará todo. UV clear también puede ser rociado mas de cualquier primera capa y mas de cualquier capa sola, permitir que la capa de pintura se seque sola por la noche.

### Rociar:

Ajuste el fusil puede colocar el clear resbaladizo y usted entonces tiene dos elecciones:

1. Rocíe la primera capa mojada entonces aplique una segunda capa mojada de 3-20 minutos para dos capas para tipo de trabajo de producción. Para pintura de costumbre (3 capas o mas) es mejor esperar exactamente 30 minutos entre capas.

## **Tiempos de Secar:**

Dependiendo de las condiciones de la primera capa Multi-Panel Activator destellará en 3-8 minutos.

La segunda capa será un poco mas lenta.

La primera capa de Fast Activator destellará en 2-5 minutos.

La primera capa de Slow Activator destallara en 5-10 minutos dependiendo en la temperatura.

Para áreas grandes considere el Fast Activator mezclado con Normal Activator cuando la temperatura es abajo de 60°. Es sinceramente extraordinario clear llenará el 100 por ciento de un talleres de hojalatería necesita año alrededor sin las necesidades para un segundo clear.

## **Hornear: temperatura baja que hornea claro**

Ninguna Purga! hornear por 10-15 minutos a 110° -120 °. Esto depende obviamente de la temperatura y el activador utilizado en la aérea. Este clear es lugar de agua libre después de un-hora cuando aire secó en 75°.

**NUNCA HORNEAR EL POLYURETHANE CLEAR SOBRE 125°F Y MAS DE 20 MINUTOS.**

## **Reparar:**

Después de una hora secándose debe poder hacer reparaciones secundarias sin cualquier problema. Tenga presente el tipo de base usted utiliza los juegos una parte grande en el curar del clear y para estar a salvo debe esperar por lo menos 4 horas para reparar.

## **Dar Brillo:**

UV Clear da un brillo maravilloso. Siempre permítale poner por la noche antes de dar brillo pero pequeños lugares como una puerta pueden ser dados brillo en **2 horas @ 75°** con **Normal Activator** si es necesario. Ajuste tiempos que da brillo según su temperatura de la aérea y el activador que usted utilizó,

## **Rociar en puestos no-horneando de pintura:**

El ventilador del puesto debe ser apagado tan pronto como el overspray es ido.

No permita que el ventilador corra más largo que un minuto después que la última capa es aplicada. Diseñamos UV Clear de esta manera y esta son una de las razones estos trabajos claros se ven bien en tiendas que no tienen condiciones perfectas de pintura